DVD±R/RW/RAM

セットアップガイド

●データ保存時: PentiumIII 450MHz以上

256Mバイト以上(512Mバイト以上推奨

OC D:CD-R, CD-RW, CD-ROM

●ビデオ編集・DVD鑑賞時: Pentium4 1.6GHz以」

編集する場合には、インターネット接続環境が必要です。

| 6倍速 (最大8倍速書き込み

8倍速(最大4倍速書き込み)

.4倍速

3倍速*

1倍速

⚠倍谏

6倍速

4倍速

5倍速

三菱化学

USB 2.0(USB 1.

2Mバイト

設置方向:水平、垂直

パワーイジェクト/手動挿入方式

製品仕様

2.4倍速 (最大4倍速書き込み

| 6倍速 (最大8倍速書き込み)

8倍速 (最大4倍速書き込み

太陽誘電、三菱化学

ND-7551A(OEM供給元:ソニーNEC オプティアーク株式会社)

×8 ×4 ×8 ×8 ×4 ×6 ×5 -

×2.4|×2.4|×2.4| ×2 | ×2 | ×2

| ×5 | ×5 | ×5 | ×5 | ×5 |

R -RW ROM C D -R

__約11分_ | 4,500rpm* | 303dpi*

*ACモード時のみ 約21分 2,250rpm 605dpi **質量**

×24 ×24 ×24 1 ₹

* ×24 ×24 - グラ 書き込み ×8 ×8

×8 ×5 ×8 ×8 ×5 ×8 ×5 *8

メディアの速度

空き容量 10Gバイト以上(20Gバイト以上推奨)

この度は「DVRP-UN8PL」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、

メモリ

ディスプレイ

インターネット

推奨メディア

ドライブ名

最大書き込み

/読み込み速度

設置冬件

インターフェイス仕様

ディスクローディング方式

データバッファサイズ

書き込みエラー回避機能

Labelflash™のレーベル面描画速度

誠にありがとうございます。

で使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

Windows XP Service Pack 2. Windows 2000 Professional Service Pack 4

USB 2.0^{×2}(USB 1.1^{×3})ポートを搭載したDOS/Vパソコン(弊社製USBインターフェイスを搭載したパソコンを含む

:PRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生、またはDVD MovieWriterで

●DVD:DVD+R^{※5、}※6、DVD+RW、DVD-R^{※6、}※7、DVD-RW、DVD-RAM^{※8}、DVD-ROM

6倍速Labelflash™対応(最大8倍速書き込み) 富士フィルム

メーカー名

ニー、太陽誘電、日立マクセル、三菱化学、リコ

、太陽誘電、日立マクセル、三菱化学

DVD-ROM・DVDビデオは、既存のDVD-ROMト ライブ、DVDブレーヤー、対応のゲーム機で再生 可能ですが、一部再生できない機種があります。

●上記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、本製品の最大性能を発揮でき

適合フォーマット

平均アクセスタイム

電源仕様(ACモード時)

消費電力(ACモード時)

定格電流(ACモード時)

●DVD: DVD-ROM, DVD-Video

●CD-ROM: 150ms

●DVD+R : Sequential write

●DVD+RW : Random write

●DVD-RAM : Random write

AC 100V±10% 50/60Hz

20%~80% (結露なきこの

約450g (ACアダプターを除く)

、太陽誘電、リ:

日立マクセル、三菱化学、リコー

太陽誘雷

ビクター、三菱化学

ビクター、三菱化学

Panasonic、日立マクセル

Panasonic、日立マクセル

菱化学、リコー

三菱化学

菱化学

三菱化学

安全にお使いいただくために

D基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭

M-MANU200226-01

|環境で書き込みまたは読み込みをおこ DVDでは最大0.9倍速、CDでは最大8

●書き込みはT2cmメディアのみ対応しております●DVD・CDへの書き込みを行う際には、各々の書込み速度に対応したメディアが必要です。

DVD±Rメディアに「B's CLiP」にて書き込い った場合、他のドライブでは読み込むことはま

●Windows 2000環境では「B' s CLiP」での書

●カートリッジから取り出し不可能なメディア (Type I) および2.6Gバイト/面のメディ!

●推奨メディア以外を使用した場合は、メディア(質により正常に書き込みできないことがあ

環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ

テレビジョン受信機に近接して使用されると 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書

こ従って正しい取り扱いをしてください。

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制 では、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための。 意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください 協議会(VCCI)の基準に基づく製品です。

/グン になり、以下のことにご注意ください。

本体を濡らさないでください。

災・感電の原因になります。

一切いたしかねます。

内部をのぞきこまないでください。

取り付け/取り外し方法をご確認ください。

ACアダプターの取り扱いは以下のことにご注意ください。 火災・感電の原因になります。

です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

●添付ACアダプターは本製品専用であり、他の機器に取り付けないでください。

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

<例> (例> 「発火注慮」を表す絵表示 「分解禁止」を表す絵表示 「電源ブラグを抜く」を表す絵表示 「電源ブラグを抜く」を表す絵表示 「

本製品を修理・改造・分解しないでください。 火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。 分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

原を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

♥・総竜の原因になります。 ACアダプターを使用する際は、必ず添付のACアダプターもしくは指定のACアダプターを使用してください。

WHICA DAVIC N.C. 2016 BACアダプターはAC100V以外の電圧で使用しないでください。本製品に添付のACアダプターは、AC100V専用

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は

故障の原因になることがあります。《使用時/保管時の制限》●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所

■温度差の激しい場所●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)●強い磁力電波の発生する物の近く

(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食

本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で

○ 内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。

本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示 ている警告、注意表示を厳守してください。 **煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。**

|縦置き用スタンド(1個)

1.準備しよう

|DVD Proツールズコレクション(CD-ROM/1枚)

Labelflash™簡単ガイド(1枚)

キーダウンロードのご案内(1枚)

□ ハードウェア保証書(1枚/箱に印刷されております。)

シリアル番号(S/N)をメモします

シリアル番号: AOAOOOOOOXX 定格: DC5V 1.8A 蟹 アイ・オー・データ機器

添付のACアダプターを本製品と電源コンセントにつな ぎます。

Powerスイッチ

AC ← OFF → BUS

※右記「Powerスイッチの説明」をご覧ください。

電源を上のように切り替えます。

手順.3

手順.1

電源を入れます。(用途およびパソコン環境にあわせて Powerスイッチを AC または BUS にします。)

以下の場合はACモードでご使用ください。

・増設USBインターフェイスに接続される場合 ・他のUSB機器と併用される場合

Powerスイッチの説印

2.接続しよう

本製品をパソコンに接続します

本製品に添付のUSBケーブルをつなぎます。

コンの故障の原因となります。

手順、2(ACモードの場合のみ)

※セットアップを行う場合には、Windowsを管理者(Administrator)権限でログオンしてください。

添付のUSBケーブル以外は使用しないでください。本製品やパ



ACアダプターからの給電で動作します。 パソコンの電源に連動せず、常に電源が切れた 状態になります。

【バスパワーモード】 JSBポートからの給電のみで動作します。

手順.4

パソコンのUSBポートにつなぎます。

本製品はOSに標準で搭載されているドライバを使用するため、 ドライバをインストールする必要はありません。

本製品をUSB 2.0で動作させるには、USB 2.0インターフェイス に接続する必要があります。

手順.5

[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMアイコンが追加 されていることを確認します。

⇒アイコンが追加されていれば本製品をご使用いただけます。

バスパワーモードで使用する場合のご注意

手順.4

※機種によりUSBポートの

位置は異なります。

- ●バスパワーモードで使用する際には、別紙にて案内しております「バスパワー診断 プログラム」にて、動作の可否を確認してください。
- ●パソコン本体のUSBポートの電源供給性能により、バスパワーモードで動作した い場合があります。その場合には、ACモードでご使用ください。
- ●パソコンに複数のUSBポートがある場合、ポートによっては電源供給能力に違い がある場合があります。

手順.2

本製品の表示をクリックします。

ルをクリックします。

複数のUSB機器を接続している場合は、ドライブ文字(番号) で判断してください。(画面例:Eドライブの場合)

取り外し手順を覚えよう

場合は取り出しておいてください。(画面例:Windows XP)

タスクトレイのリムーバブルツー

表示されるアイコンはOSによって異なります。

USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E) を安全に取り外します

本製品をパソコン起動中に取り外す場合の手順を説明します。メディアが入っている

(Windows 2000の場合は [OK]をクリックします。)

メッセージを確認します。 🕠 ก-หวะรวยพวหน USB 大容量記憶装置デバイス は安全に取り外すことができ

手順.4

手順.1

パソコンのUSBポートから、本製品のUSBケーブルを 取り外し、本製品の電源を切ります。(Powerスイッチ

「取り外しができない」という内容の メッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、本手順をおこなってください。 ※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してく

その他ご注意

- で、コネクターを持って抜いてください。
- る場合には、動作が不安定になる場合があります。
- ●本製品をバスパワーモードでノートパソコンに使用
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 出し数分おいてから書き込みを行ってください。



☑ DVR±R/RW/RAMセットアップガイド(本書/1枚)

] Ulead DVD MovieWriter CPRM対応

□ ソフトキャリーケース(1個)

ハードウェア保証書について ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷されております。 本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください

型番 DVD-R4.7LF

ドライブ側面

各部の名称

ドライブ上面

性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど) ●静電気の影響の強い場所 《使用時のみの制限》 ●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロー) など) ●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所 本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

●落としたり、衝撃を加えない。●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない●重いものを上にのせない。●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。

OC D:CD-ROM Mode1, CD-ROM Mode2 (form1, form2), CD-DA.

CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD

●DVD-ROM: 180ms ●DVD-RAM: 300ms

●DVD-R/-RW: Disc at Once, Incremental, Restricted Overwrite

Track at Once, Packet Writing

+5~+35℃(パソコンの動作する温度範囲であること

138(W)×162(D)×22(H)mm (突起部分を除く

●CD-R/RW : Disc at Once, Session at Once,

B S RECOIDER GULDS BASIC』にてコピー崇正が付きDVDを作成する場合には、推奨メディア欄に ご案内しておりますメーカー製のCPRが VD RVDM fox VVDEOメディアをご利用となさい。

*DVD-RWのみ

本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。 洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。 ●ベンジン、アルコール、シン -系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品の ング作業を行わないでください。故障の原因になります。

レンズには触れないでください。

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

メディアの取り扱いについては以下をお守りください。 アイアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴 ●正しい再生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らな

●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接 着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。 ●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異 物が付いたまま挿入すると 故障の原因にかります

ACモード時:青色点灯 バスパワーモード時:緑色点灯

イジェクトボタン

アクセスランプ

読み書き・イジェクト時に点灯/点滅します。

USBコネクタ(Type mini B

添付のUSBケーブルを接続します。

ワイヤーを穴に通して

(別売「WIRE-100」推奨)

WIRE-100使用例 ▶

使用します。

押すとトレイが開きます。



ドライブ前面

メディアが取り出せなくなった場合に使用

ドライブ背面

ターを接続します。

り、データが消失する恐れがあります。

緊急イジェクトホール

ACモードで使用する際に添付のACアダプ

アクセスランプの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になった

| こんなときには

アイコンが追加されていない場合


●バスパワーモードの場合、供給電力が不足している可能性があります。その場合はACモードで接続しなおしてご 使用ください。

- ●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。 ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差し
- してください。)また、別のUSBポートに挿し直してみてください。 ●添付のCD-ROMに収録されているQ&Aの「01)本製品をパソコンに接続しても認識しない(本製品のアイコンがマ

イコンピュータに表示されない)」をご参照ください。 「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない場合

[キャンセル]ボタンをクリックし、本製品のケーブルをパソコンから取り外します。

パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。



●本製品にメディアを入れたまま移動した

|手順.5| アイコンの追加を確認

※ドライブ文字(番号)は環境によって異なります。

左記のアイコンの追加を

を記のアイコン 確認します。




※ACモードの場合のみ

電源コンセントへ

をOFFにします。)

こんなときには



- ●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない
- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされてい
- ●本製品は、パソコンの省電力機能には対応しておりません
- する場合、ノートパソコンはAC電源に接続してくだ

裏面へお進みください。





🎲 用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

DVDを再生したい WinDVD 5

DVD再生ソフト

頭の ロソロ や作成した ロソロ

t. または家庭用 DVD レコーダー)VD-RAM を再生することができ

DVDオーサリングソフト

DVDビデオを作りたい

DVD MovieWriter 5 for 1-0 DATA

既左の映像ファイルや DV/ カメ の映像を使って、DVD ビデオを

作成する際に使用します。

※本ソフトは製品版FasySaverの機能限定版です。

えて、暗号化 CD/DVD を作成す

データDVDを作りたい

GOLD9

ろこともできます。

データライティングソフト パケットライトソフト 通堂のデータ CD/DVD 作成に加

ノストールすると DVD-RΔI VD+RW/CD-RW Xディア ラッグ 8 ドロップでデータを書 き込むことができます。

ドラッグ&ドロップで

ータを書き込みたし

B's CLiP

る場合には、本ソフトをインス る前にそれらのソフトをアンイ ルしてください。

♪ 添付の「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMにはその他に以下のソフトウェアも収録されています。

EasySaver LE データバックアップソフト: あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。

AdobeReader PDF文書ファイル閲覧ソフト: 各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。

ドライブコントロールユーティリティ: パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。

オンラインマニュアル 本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

📝 用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※Windowsを管理者(Administrator)権限でログオンしてください。



2 メニューが表示されたら[インス トールをする]をクリックします。



込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。

●他の CD/DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意

にしてください。※エラー回避機能が常時 ON になっているドライブでは、「高度なドライブ

[B's Recorder GOLD] が対応していない CD/DVD ドライブ*の場合は、読み込み元ドライ

バックアップしたメディアを使用して HDD を元に戻すときは、本製品以外の MS-DOS で認



3 インストールしたいソフト 4 表示に従ってインス をクリックします。

5 インストールが完了します。 (再起動が必要な場合があります。

インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力

画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は

自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

トールを進めます。

●B's CLiP7

B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

●省電力機能を無効 (オフ) にしてください。無効 (オフ) にしないで書き込みを行うと、 書き込みに失敗する場合があります。 ● [B's Recorder GOLD Jにてコビー禁止機能付き DVD を作成する場合には、本紙表面 [推奨メディア] 欄にてご案内しておりますメーカー製の CPRM 対応 DVD-R/RW for VIDEO メディアをご利用ください。

■CENTRANS の場面はのからす。

●マルチセッション・マルデボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)

記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メ

はおファイルト同じサイブの空き窓圏がハードディスクトに必要です。 ディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メ ●B's Recorder GOLD のエラー回避機能のチェックを外さないでくださ ニューの「プロバティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能"を ON 後のセッションの容量しか表示されません。

後のビッンコンル台集しい表示できないといい

●2層 DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブで

設定 | のボタンは表示されません。

●2 層 DVD±R メディアに 「B's CLiP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み

ブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドラ ●一度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-R メディアは使用しないでください。 イブとしてご利用ください。※ ㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。 CD-R/RW メディアに対応している必要があります。 たんデータを消去した後にご利用ください。 ●Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にしてください。

たんデータを消去した後にこ利用へにさい。

●いったん [B's Recorder GOLD] と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場 ●HDD パックアップ機能について(外付ドライブ製品のみ) 合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。 また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、 講可能な DVD/CD ドライブが必要です。 必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください

●一度「B's CLiP」でフォーマットした DVD+RW/-RW/-RAM/CD-RW メディアを重 フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」や「B's Erase」でいったん標準消去 してから、[B's CLiP]で再フォーマットしてください。

こんな時には・

'D MovieWriter 5 SE for DATA、WinDVD 5 OEMを 使用する際のご注意

●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されていま ージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

●CPRM技術で録画されたDVDメディアを再生・編集するには、サービ スパックやCPRM Packをダウンロードし、インストールする必要が あります。 ※ インターネット接続環境が必要です。 なお、ダウンロード回数には制限がありますので、ダウンロードした プログラムは大切に保管してください。手順については、本製品のオ ンラインマニュアルをご覧ください。

■Windows XPで左のような

ウインドウが表示される

→キャンセルをクリックします。

🧽 こんな時には…

WinDVD 5 OEMを起動します。

Labelflash™機能を labelFOUO ...

Labelflash™ 書き込みソフト


_abelflash™機能を用いて、対応 メディアのレーベル面に描画を行う

ールされている必要があります



1 B's Recorder GOLD9


BASICを起動します。



2 表示されるメニューから



2 再生するDVDビデオを挿入します。



こんな時には・

RMでプロテクトされたディスクです。WinDVDのアップ: *Ok* もかしかするとのツィロードも開始します。

クリックし、起動します。)

👢 困った時には…

3 上段で保存したいデータを

添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください

下記のようなメッセージがでた・・・

■CPRM技術で録画されたDVDを再生しようとしたら

ダウンロードおよびインストール手順については木製品の

オンラインマニュアル内【DVDビデオを観る】をご覧ください

(添付CD-ROMのメニューより[オンラインマニュアルを読む]を


それでもわからなかったら…

045-226-3899









🛹 こんな時には…

[追記可能な状態で書き込む]にチェックを入れて ●書き込み後にデータを追加する予定がない場合

します。

[互換性を重視し追記不可能な状態で書き込む]に -チェックを入れて[OK]をクリックします。

※ 2 ~ 5の手順は初めてDVD-RAMメディアを使う際のみ必要です。 ※DVD±RW、CD-RWメディアも同様の手順でデータを書き込むことができます。

本製品に挿入します。

するだけでデータ

を書き込むこと


ができます。

ス 困った時には…


▶ [Q&A]をご参照ください


/ 添付CD-ROMのメニューより

- TU:UU~ T2:UU/ T3:UU~ T7:UU 日~全曜日/祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く)















※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの 接続方法はお使いのキャプチャ機器・DV



リックでメニュー画面の

タイトルを変更できます。

フリックでシーンのタイト

クリックでプレビュー画面

が表示され、動作チェック

🖣 することができます。

ルを変更できます。

3 [ビデオディスク]→

[新規プロジェクト]の

4 [DVD]を選択し、

[OK]をクリックします。

マイタイトル

現在職業中のメニューを設定、変更します。プレビューウィンドウのタイトルエリアをクリック トルとボタンの名前を変更したり、移動させたり、あるいはリワイズしたりします

テンプレートやオリジナル デザインを選びお好みのメ コー画面を作成できます BGMやレイアウトなる

あらかじめ用意されている

メニュー画面の編集をお こなうことができます。


メニューからムービーへの画 面切替効果(トランジション) を設定することができます。

人 困った時には・・ √ 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください それでもわからなかったら

のヘルプをご参照ください。

045-226-1966 月~金曜日(祝祭日を除く 9 [書き込み開始]をクリック

●詳しい使い方は[DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]




@ @

(a) (a) (a)

8 本製品にメディアを 入れます。





[次へ]をクリック

6 ビデオに書き込みたいファイルを

選択します。

デスクトップ上やエクスプローラ

サムネイルリストに動画ファイル

から直接ドラッグ&ドロップして

を追加することもできます。

す。修理するかをご検討の上、検討結果を記し ご連絡させていただきます。)

B's Recorder GOLD , B's CLiP labelFOLiO

本書では、各ソフトの基本的な使い方のみを記述しております。さらに高度な使用方法については、各ソフトのオンラインマニュアルをご覧ください。(オンラインマニュアルは主にPDF形式で収録されております。

オンラインマニュアルを活用してさらにDVDを使いこなそう

のオンラインマニュアルを活用する [スタート]メニューの[B.H.A]または各ソフトウェアの

QuickDrive LE のオンラインマニュアルを活用する

インストールすると登録される各オンラインマニュアル以外にも、添付のCD-ROMに オンラインマニュアルが収録されています。

□ 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 CD-ROMの[Menul([Menuexel)を起動してください。 [オンラインマニュアルを読む]ボタンをクリックし、起動します。

フトウェアのオンラインマニュアル

ームページでサポート情報を見る。

http://help.bha.co.jp/

それでも解決しなかったら

ナポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー

テクニカルサポートセンター

TEL 06-4861-8234

※お問い合わせの際はビー・エイチ・エー社へのユーザー登録が

月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く

[スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。 ヘルプに登録されます。

DVDドライブ本体、EasySaver LE

DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA

のオンラインマニュアルを活用する

SE for I-O DATA]に登録されます。

スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 5

WinDVD 5 OEM

のオンラインマニュアルを活用する

「WinDVD 5 OEM]を起動し、ヘルプを起動します。

DVD MovieWriter 5 for 1-0 DATA

で困ったら…

ームページでサポート情報を見る。

http://www.ulead.co.jp/ それでも解決しなかったら

ノフトウェアのオンラインマニュアル

ポートに問い合わせる。

ユーリードシステムズ株式会社 ユーザーサポート係

TEL 045-226-1966

月~金曜日(祝祭日を除く) ※お問い合わせの際はコーザー登録が必要です。 http://www.ulead.co.jp/

●F-Mail: 上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

http://www.bha.co.ip/ ●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください

GOLD9 # B's CLiP

labelFOLiO で困ったら

インタービデオジャパン株式会社 テクニカルサポート TEL 045-226-3899 WinDVD 5 FAX 045-226-3895 のお問い合わせ

受付時間… 09:30~12:00/13:30~17:00 月~金曜日(夏季・年末特定休業日、祝祭日を除く) http://www.intervideo.co.jp/support/ ●E-Mail:techsupp@intervideo.co.jp

修理について

以下の事項をご確認ください。 ●お客様が貼られたシールなどについて 修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。

ますので、ご了承ください。 ●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただ -ドウェア保証書に記載されている「保 証規定」に該当する場合は、有料となります。 ■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いた

■お送りいただいた後、有料修理となった場合の

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の手順で行ってください。

1.メモに控え、お手元に置いてください。 お送り頂く製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。) お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

2.これらを用意してください。

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 ■下の内容を書いたもの ・返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号] ・日中にご連絡できるお電話番号


・ご使用環境(機器構成、OSなど)・故障状況(どうなったか) 3.修理品を梱包してください。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください

4.修理をご依頼ください ■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。



株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛 ■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 し、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合がありま

アイ・オー・データ第2ビル

DVDドライブ本体 や EasySaver LE、 👟 🕽

Quick Prive で困ったら… 添付のCD-ROMに収録されている

ホームページでサポート情報を見る。 ●製品Q&A、Newsなど

オンラインマニュアルのQ&Aを確認する。

http://www.iodata.jp/support/ ●最新サポートソフト

http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決しなかったら

サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器

サポートセンター TEL[東京] 03-3254-1095 TEL[金沢] 076-260-3688 FAX(東京) 03-3254-9055 FAX[金沢] 076-260-3360

[受付時間] 09:30~19:00 月~金曜日(祝祭日を除く

使用上のご注意

著作権について

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、 作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段として ものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権 保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損 実賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について 不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

行ったライティングソフトウェアを使用してください。

■「B's CLiP I はCPRMに対応しておりません。

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフト ェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社で

は保証いたしかねます。 商標について

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

禁 アイ・オー・データ機器

2006.7.25 Copyright © 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserve

本製品のライティングソフトウェアについて ■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティング フトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしか ねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 ■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。 ■DVD+RW/-RW、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込み